

Operation Manual


用户手册

Thinuna Technology
Innovative, Advanced, Reliable...

www.thinuna.com

VP-6222A

报警钟声信号发生器



注意：
Thinuna Technology（声优诺科技）将会尽最大努力以确保本用户手册中的信息准确并与实物一致。
但由于技术更新，本手册中的文字、图形、和其它信息有可能包含技术错误，排版印刷错误或者其他原因引起的错误。
声优诺科技保留在不进行任何通知的情况下修改或者移除信息的权利。

Thinuna

安全指导



本机应被安装在通风良好的地点和位置。例如，该机应该被安装在远离热源的地方。如，炉子射源或其他的设备（包括放大器），这些将产生热。该机只能接在它的后总板上所标示的电压和频率的交流电源插座上。

· 图形解释



一个三角形的图形里边有一个闪电形的箭头表明，警告设备里面有未绝缘的危险电压存在，该电压将足够让人有触电的危险。



一个等腰三角形的里边有一个惊叹号表明，警告附在装置上的印刷品上有重要操作和维修指导（服务）。

电源线应按规定的线路布置，避免踩踏损伤，特别是靠近插头，多项插座，或机身电线伸出部位。请严格按照本机使用说明书进行清结维护。

当长时间不使用本机时，请不要将电源插入电源插座。

注意不要透过开口部位落入任何物体或液体。在下述情况下，本机的售后服务和修理必须由有资格人员进行。

- A．电源线或插头损坏，或
- B．机身内掉入物体或液体洒入，或
- C．机身暴露在雨水或其他任何液体中，或
- D．机器工作不正常或明显异常，或
- E．机器掉落或内部零件损坏

警告

为了减少火灾或触电的危险，请不要将本机暴露在雨中或潮湿的地方。

在连接和使用本机之前，仔细阅读所有的安全 and 操作指导书。

请保留该声明和用户手册以作将来参考。


关于本机的所有警告和操作指导应粘附在使用说明书中。

应遵循所有的操作和使用指导。

不要在靠近水的地方使用本机。例如，靠近浴缸，脸盆，（厨房的）洗涤槽，洗衣房或潮湿的地下室，游泳池。

不要试图自己修理本机，必须委托有资格的维修人员进行。


报警钟声信号发生器
Emergency Panel



性能特点:

- 支持多段录音；
- 设有自动报警触发口；
- 录音内容可反复擦写，录音时间可长达2分钟；
- 可选两种自动报警音源；
- 可手动（自动）触发铃声。


前面板:



- ① 电源开关 ② 电源指示灯 ③ 录音按键
- ④ 播放录音按键 ⑤ 播放下一段录音 ⑥ 删除录音按键
- ⑦ 报警按键 ⑧ 铃声按键

报警钟声信号发生器
Emergency Panel

后面板:



- ① 线路输出口 ② 录音话筒插口 ③ 自动报警音选择
- ④ 报警自动触发口 ⑤ 铃声自动触发口 ⑥ 交流电源输入
- ⑦ 保险管

性能参数:

钟声频率	440Hz , 554Hz , 659Hz , 880Hz
报警频率	630Hz
输出电平/阻抗	1V/1KΩ 非平衡
功耗	15W
保险丝	5A
电源	AC220-240V/50-60Hz
尺寸(长X宽X高)	482×380×88 (mm)
毛重	10.5kg
净重	7.5kg